MANUAL Strugal Home

Manual de uso de la Gateway y la App para Smartphone y Tablet dedicada a STRUGALHOME

> GET IT ON Google Play

Available on the App Store



a tu espacio ar inteligente



Para manejar la centralita de la Gateway STRUGALHOME, es necesario instalar la app STRUGALHOME en tu Smartphone o Tablet.



ÍNDICE:

GATEWAY	
Descripción del dispositivo	4
Conexión de la Gateway	
Indicador LED de estado	
Encendido de la Gateway	
Apagado de la Gateway	6
	7
App para Smartphone y Tablet dedicada al Gateway STRUGALHOME	7
Registro y primer acceso a la Gateway	
Acceso local	
Almacenamiento del perfil	11
Registro de nuevo usuario	12
Descripción de la pantalla principal	
DISPOSITIVO Z-WAVE	
Inclusión de un dispositivo Z-Wave	
Exclusión de un dispositivo Z-Wave	
DISPOSITIVO RED RADIO 433	21
Asociar un nuevo dispositivo	
Asociar desde un emisor	
Asociar a un emisor	
Desemparejar dispositivo	
Eliminar icono	
GESTIÓN SMART	
PARÁMETROS DE FÁBRICA	
BACKUP Y RESTAURACIÓN	
ACTUALIZACIÓN DESDE USB	

STRUGALHOME

2



GATEWAY ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación	5 VDC
- Límite de temperatura del sistema	105 °C
- Temperatura de funcionamiento	Desde -10 °C a 40 °C
- Frecuencia de radio Z-Wave	868,4 MHz (Europa)
- Sistema de seguridad (Z-Wave)	Seguridad S0 y S2
- Distancia máxima (Z-Wave)	Hasta 100 m en exteriores
	Hasta 40 m en interiores
- Cumplimiento	CE, RoHS
- Grado de protección	IP 20

DESCRIPCIÓN DEL **DISPOSITIVO**

La Gateway STRUGALHOME es una centralita domótica diseñada para controlar dispositivos Z-Wave de cualquier fabricante y también permite el control de motores tubulares vía radio. La Gateway STRUGALHOME permitirá el control de diversos productos de uso doméstico como luces, cargas eléctricas, persianas, etc., que se comunican a través del protocolo Z-Wave o radio 433.



STRUGALHOME

4

CONEXIÓN DE LA GATEWAY

En primer lugar, conecte el dispositivo a la toma LAN mediante el cable Ethernet (RJ45) y, a continuación, conéctelo a la red eléctrica mediante su fuente de alimentación. Una vez conectado a la red eléctrica, la Gateway se encenderá. Las fases de puesta en marcha de la Gateway se indican mediante el LED de estado.

INDICADOR LED DE ESTADO

El sistema incluye un LED RGB que muestra el estado del dispositivo durante la instalación:

- AMARILLO intenso: sistema en fase de puesta
 - en marcha.
- VERDE claro: finalización de la puesta en marcha.
- Parpadeo VERDE: sistema iniciado y utilizable
- Secuencia VERDE-AZUL: procedimiento de inclusión Z-Wave en curso.
- Secuencia ROJO-AZUL: procedimiento de exclusión Z-Wave en curso.
- Parpadeo VERDE-ROJO: actualización a través de la memoria USB.
- Parpadeo rápido ROJO-VERDE-AZUL: fase de actualización/restablecimiento en curso.

ENCENDIDO DE LA GATEWAY

La Gateway se enciende en cuanto tiene suministro eléctrico.

Si se había apagado previamente con el botón ON/OFF de la Gateway, se enciende manteniendo pulsado el botón ON/OFF durante aproximadamente un segundo. El LED se iluminará con una luz AMARILLA. Tras el procedimiento de puesta en marcha, el LED se ilumina verde claro, luego en VERDE, y tras unos instantes comienza a parpadear en VERDE cada 5 segundos, indicando que el sistema está completamente en marcha y que es posible conectarse a la Gateway a través de la app.

APAGADO DE LA GATEWAY

Mantenga pulsado el botón ON/OFF de la gateway durante aproximadamente 4 segundos hasta que se encienda el LED ROJO.



APP Strugal Home

Para manejar la centralita de la Gateway STRUGALHOME es necesario instalar la app STRUGALHOME en tu Smartphone o Tablet



Available on the App Store





REGISTRO Y PRIMER ACCESO

Una vez descargada la app, es necesario iniciar la sesión por primera vez utilizando un teléfono móvil o una tablet conectada a la misma red LAN a la que está conectada la gateway.

> Las credenciales de acceso por defecto son las siguientes:

- <u>Usuario</u>: user
- <u>Contraseña</u>: smarthome







Fig. 2

Al final del primer registro se le pedirá que personalice su contraseña.

Fig. 3

STRUGALHOME

8

Al introducir las credenciales por defecto y hacer clic en el botón "Accede" (fig. 3), la aplicación esperará unos 10 segundos (fig. 4) durante los cuales <u>deberá hacer</u> <u>clic en el botón ON/OFF</u> de la Gateway para aceptar la conexión.

El LED comenzará a parpadear rápidamente en AZUL y una vez confirmada la conexión pasará a ser VERDE. A continuación, volverá a parpadear en VERDE cada 5 segundos.



Fig. 4





	•			
STRUGAL HOME	STRUGAL			
Bienvenido Home	• 🕀			
	52 % 👌			
J 20.4 °C	237 lx 🔆			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Ninguna estancia				
GRUPO Ningún grupo				
Todos los dispositivos	îţ aĵz			
Ningún dispos	sitivo			



Fig. 6

Fig. 7

Si la conexión no se establece en 60 segundos, el LED parpadeará rápidamente en ROJO y volverá a parpadear en VERDE cada 5 segundos. En este punto, se le pedirá que registre sus datos (fig. 5) y que cambie su contraseña (fig. 6) y, a continuación, pasará directamente a la pantalla principal (fig. 7).



ACCESO LOCAL

Si la LAN no tiene acceso a Internet, es posible realizar la conexión a la Gateway mediante acceso local.

> el acceso local" (fig. 9) se LAN local.

12:39 👁 🐨		••	<u>ن</u> ي ا	
STRUGAL H	IOME	S	RUC	AL
Acceso	o rápid	0		
Perfile	s guard	ados		
	No hay perfi	l existente		
Nuevo	o inicio d	le sesió	n	>
				11

12:45 0 @	11 \$ 13
STRUGAL HOME	STRUGAL
\leftarrow	
Acceder	
Introduce datos de acceso	
Nombre de usuario XXXXXX	
Contraseña XXXXXX	8
Dispositivo IP XXXXXX	
Memoriza perfil	√
Nombre perfil	uu
Nombre perfil	
Realiza el acceso al Clou	ıd

Fig. 9



ALMACENAMIENTO DEL **PERFIL**



En la fase de primer registro y en los sucesivos inicios de sesión, es posible guardar el perfil marcando la casilla "Guardar perfil". (fig. 12)

A continuación, aparecerá un campo adicional en el que podrá introducir el nombre del perfil.





En los siguientes inicios de sesión, el nombre del perfil creado aparecerá en la pantalla de acceso rápido (fig. 13 - Sistema user).

REGISTRO DE NUEVO USUARIO

00 00 Ajustes Una vez completados los pasos previos, si deseas agregar nuevos usuarios para que también puedan gestionar la centralita de la Gateway, es necesario acceder a la página de "Ajustes" en el menú inferior y hacer clic en "Añadir nuevo perfil" (fig. 14).

ſ	11:37년 년 대중 (11) STRUGAL HOME STRUGAL		
	STROOKE HOHE	STRUGAL HOME STRUGAL	STRUGAL HOME STRUGAL
	Cerrar sesión	\leftarrow	←
	Agrega	Nuevo perfil	
	5 5	Nuevo perm	Rol
	8* Añadir nuevo perfil	Datos	Elija el rol del usuario
	•	Rol Administrador	
	Instalación	Administrator	Administrador
		Nombre	
	i Información de la instalación	Nombre	Vsuario
		Apellido	
	8* Usuarios y permisos	Apellido	
	P. Commendands and	Email	
		Email	
		El texto introducido no es un correo electrónico	
	Comandos del gateway		
	B1		
	Oporte	Acceso	
	🖄 🕓 88	Nombre de usuario	
	Home Smart Ajustes	Nombre de usuario	

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

A continuación, asigna un rol al nuevo usuario y completa la información solicitada (fig. 15-16).

No olvides incluir el correo electrónico del destinatario, ya que deberá hacer clic en el enlace que recibirá en ese correo para concluir el registro.



Una vez que esté en la aplicación, el nuevo usuario debe seleccionar "Nuevo inicio de sesión" para guardar su nombre de perfil y acceder a la sesión (fig. 18-19).



En la siguiente pantalla, el nuevo usuario deberá verificar que la información sea correcta y aceptar la política de privacidad antes de hacer clic en "ENVIAR" y personalizar la contraseña (fig. 20-21).

DESCRIPCIÓN **PANTALLA PRINCIPAL**





STRUGALHŮME

14



Gestión smart Escenas Planificaciones Reglas



DISPOSITIVO **Z-WAVE**

INCLUSIÓN

En la pantalla principal, al pulsar el icono 🕀, aparece el menú desplegable para incluir nuevos dispositivos (fig. 22). Seleccione la "Red Z-Wave" y en la siguiente pantalla haga clic en "Añadir dispositivo" (fig. 23).

		15:07 STRUGAL HOME STRUGAL
STRUGAL HO	ME STRUGAL	
Bienven	ido 🔶 🕀	Añadir y gestionar redes Z-Wave
nome	Red Z-Wave >	Gestionar los dispositivos
. 20.4	Red radio CRC RX >	🕂 Añadir dispositivo
ESTANCIAS	Usuario >	Inclusión inteligente
ESTANCIAS	Fatancia	





Fig. 24

En la siguiente pantalla (fig. 24) haga clic en "Buscar" y ponga el dispositivo a incluir en el "Learning Mode" o modo de aprendizaje pulsando una secuencia de botones del emisor (Sec. 1).



O "Learning Mode" para dispositivos Z-WAVE





El motor confirma que ha entrado correctamente en el modo aprendizaje con pequeñas rotaciones.



El modo aprendizaje se cierra pasados 10 minutos de inactividad. Para volver a activarlo se recomienda sacar la pila del mando y esperar 10 segundos antes de volver a empezar.

Una vez activado el modo de aprendizaje del dispositivo siga las instrucciones de las siguientes pantallas (fig. 25, 26 y 27) hasta (fig. 28).





Fig. 28



Fig. 29

Una vez finalizado el procedimiento, se volverá a mostrar la pantalla de inclusión/exclusión de dispositivos Z-Wave (fig. 23) y será posible añadir nuevos dispositivos; de lo contrario se volverá a la pantalla principal de control donde aparecerá el dispositivo añadido (fig. 29).

EXCLUSIÓN

En la pantalla principal, al pulsar el icono , aparece el menú desplegable para incluir nuevos dispositivos (fig. 14). Seleccione la red Z-Wave y en la siguiente pantalla haga clic en "Eliminar dispositivo" (fig. 30).





Espere a que se complete el procedimiento (fig. 32 y 33).

Una vez finalizado el procedimiento, se muestra la pantalla de inclusión/exclusión de dispositivos Z-Wave (fig. 30), donde podrá eliminar otros dispositivos; de lo contrario volverá a la pantalla principal.



DISPOSITIVO RED RADIO 433

En la pantalla principal (fig. 34), al hacer clic en el icono 🗗 aparecerá el menú desplegable para incluir nuevos dispositivos (fig. 35).

Seleccione "Red radio CRC RX" y en la siguiente pantalla haga clic en el tipo de dispositivo que desea emparejar a la Gateway (fig. 36).

TRUGAL HOME	STRUGA	STRUGAL HO		13:1 STRUGAL HOME	STRUGAL	13:1 STRUGAL HOME	STRUGAL
Bienvenido Home	• 🕀	Bienven Home	nido 🔶 🕀	←		\leftarrow	
〕 20.4 °C	52 % Ô 237 lx :ở:	₿ 20.4	Red Z-Wave > Red radio CRC RX >	Dispositivos Elija el dispositivo p	5 CRC RX Dara añadir	Dispositivos Elija el dispositivo p	CRC RX Dara añadir
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ESTANCIAS Ninguna esta	Usuario > Estancia >	📙 Interruptor ún	nico	Widget añ Puede conectarse a través de la p	adido al dispositivo página de
GRUPO		GRUPO	Grupo >	Interruptor do	oble	detalles del wid añadid	lget recién o









Una vez seleccionado el tipo de dispositivo, debe volver a la pantalla principal donde se habrá agregado un nuevo bloque en el apartado "Todos los dispositivos".

Una vez localizado el nuevo dispositivo es necesario emparejarlo. Para ello debe pulsar en el icono de configuración 🌣 y así acceder a la pantalla de "Detalles del dispositivo" (fig. 38).



Fig. 40

Fig. 39

Al hacer clic en "Avanzadas" (fig. 39) aparecerá una lista de acciones a realizar según las necesidades (fig. 40).

> Generalmente, la acción a seguir será "Asociar desde un emisor" (página 24).

Asociar un nuevo dispositivo

Esta acción solo es necesaria cuando se instala el dispositivo (motor o centralita) por primera vez, cuando todavía no se ha emparejado ningún mando a distancia al aparato (emisor).

	STRUGAL HOME STRUGAL
	<i>←</i>
	Detalles del dispositivo Informaciones Avanzadas
	Configuración de dispositivo
	+ Asociar un nuevo dispositivo
	Asociar desde un emisor
	+ Asociar un emisor
	Desemparejar el dispositivo
	Ouitar widget
Fig. 40	STRUGAL





(+)

Asociar desde un emisor

Se utiliza cuando se quiere asociar STRUGALHOME a un dispositivo (motor) desde un emisor (mando a distancia) que ya está asociado.



Una vez accedido a "Asociar desde un emisor" (fig. 34) activa el modo aprendizaje con la secuencia 4.

Secuencia 4

Pulsamos

A + B

Pulsamos

B

El motor confirma con

Procedimiento para asociar un dispositivo a partir de un emisor ya conectado

Antes de iniciar la asociación haga la siguiente operación desde el emisor



Fig. 42

pequeñas rotaciones.

Si se cierra el modo aprendizaje, sacar la pila del mando y esperar 10 segundos antes de comenzar de nuevo.



24

Seguidamente haz clic en inicio para finalizar la asociación (fig. 42).



Asociar a un emisor

Se utiliza para un dispositivo ya asociado a STRUGALHOME; si desea <u>añadir un mando a</u> <u>distancia adicional</u>.

Image: strategy of the strateg	<image/> <image/> <section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>
Una vez accedido a "Asociar un nuevo emisor" (fig. 43) pulsa inicio y procede a presionar la secuencia de botones 5 desde el emisor.	



Θ

Desemparejar dispositivo

Se utiliza cuando se quiere desasociar un dispositivo de STRUGALHOME. Realice esta acción (fig. 44), y compruebe que el dispositivo ya no responde a STRUGALHOME, antes de realizar la siguiente acción para eliminar el icono.



Θ

Quitar widget (Eliminar icono)

Después de desemparejar el dispositivo de STRUGALHOME, utilice esta acción para eliminar el dispositivo de los mostrados en la pantalla principal (fig. 45).



GESTIÓN **Smart**

Mediante la Gateway, puedes configurar varios escenarios inteligentes según tus hábitos y necesidades, programando el funcionamiento de los dispositivos inteligentes y las interacciones entre ellos.

STRUGAL HOME	STRUGAL
Bienvenido	•
	52 % 👌
J 20.4 °C	237 lx - 숏
•• ESTANCIAS	
Ninguna estancia	
GRUPO Ningún grupo	
Todos los dispositivos	îţ AĴZ
	*

13::		•	· %11 76
STRUGAL	. HOME	ਙ	RUGAL
Gesti	ón sma	art	
Escenas	5		>
Planific	aciones		>
Reglas			>



Desde la pantalla principal (fig. 46), se accede a la pantalla de "Gestión Smart" (fig. 47) desde la que se pueden configurar las escenas, programar el encendido y apagado de los dispositivos y establecer reglas de interacción entre ellos.

REINICIAR Y RESTABLECER PARÁMETROS DE **FÁBRICA** DE LA GATEWAY



Ve a la página de "Ajustes" en el menú inferior y busca el apartado "Instalación" para acceder a "Comandos del gateway" (fig. 48-49).







Fig. 48

Aparecerá una lista de acciones a realizar. Elige entre estas acciones la requerida. (Fig 50).

Fig. 49



STRUGAL HOME

STRUGAL

11 🤶 52

Comandos del gateway

Reiniciar el gateway

Restablecer usuarios y datos de red

Descargue e instale la nueva actualización

Backup

Restauración

"Reinicia el gateway"

Haz clic en esta opción para forzar un reinicio del dispositivo.

"Restablecer usuarios y datos de red"

Haz clic en esta opción para restablecer los parámetros de fábrica.

Fig. 50





Si esta opción falla, mantenga pulsado el botón Reset durante 10-15 segundos hasta que se encienda el LED ROJO intenso.

Después de aproximadamente un minuto, el LED de estado comienza a parpadear rápidamente en ROJO-VERDE-AZUL, indicando que el procedimiento de reinicio/actualización está en curso.



BACKUP Y RESTAURACIÓN DE LA GATEWAY



Para poder realizar estas acciones debemos contar con un perfil de administrador.



Seguidamente, abre la app, entra en "Ajustes" apartado "Instalación" para acceder a "Comandos del gateway" (pasos en la página 28).

Aparecerá una lista de acciones a realizar, donde debes seleccionar "Backup" (fig. 50).



Tras seleccionar Backup y aceptar la operación (fig. 51) habrá que esperar a que avise de que la acción ha finalizado (fig. 52-53)

Una vez ya se ha guardado tu copia de seguridad puedes restablecer estos parámetros cuando lo necesites, o establecerlos en otra Gateway en la que ya se haya realizado previamente la puesta en marcha.

Para ello, inserta el USB con la copia de seguridad en la Gateway y realiza los pasos de la página 28 para llegar al apartado "Comandos del gateway". Una vez ahí pulsa "Restauración" y acepta la acción (fig. 54-55). Tras esto la sesión se cerrará (fig. 56).







Fig. 55

Fig. 56

Al iniciar sesión nuevamente, la configuración será la de la copia de seguridad.

ACTUALIZACIÓN DESDE USB

Apague la Gateway.

Conecte la memoria USB que contiene el archivo de actualización proporcionado por el fabricante y reinicie la Gateway pulsando el botón de encendido.

En cuanto la Gateway detecte el archivo de actualización en la memoria USB, el LED empezará a parpadear en color VERDE-ROJO. Para proceder a la actualización, deje la memoria USB insertada en la Gateway, de lo contrario retírela antes de 10 segundos.

Si procede a la actualización, la Gateway se reiniciará, momento en el que el LED AMARILLO se encenderá de nuevo y tras unos instantes comenzará el parpadeo rápido ROJO-VERDE-AZUL. No retire la memoria USB durante esta fase.

Tras la actualización, que puede durar varios minutos, la Gateway se reiniciará (LED de estado AMARILLO). En este punto, retire la memoria USB para permitir que la Gateway se inicie de forma normal y evitar que se repita la

actualización.





